

手机签名王 使用手册

版本：v1 Win

版次：2015年4月

蒙恬科技軟件用戶授權協議

本许可协议为蒙恬科技股份有限公司（以下简称「蒙恬公司」）授予您合法使用本软件程式（「本软件」）之协议书,如果您不同意此协议中的任何条款,请不要安装,复制或使用「本软件」。您于使用「本软件」时,视同接受并充分了解本授权书内容。

1. 智慧财产权

「本軟件」及包裝內含之數據與文件之一切智慧財產權（包括但不限於著作權等）均為「蒙恬公司」所有，並受相關法令所保護。

2. 授权使用权

您僅被授權于單一計算機使用「本軟件」，不得同時于該單一計算機外使用「本軟件」。

3. 拷贝权限

「本軟件」及其所附文件均為「蒙恬公司」之產品，其版權為「蒙恬公司」所有。「蒙恬公司」僅授權您基于備份用途複製「本軟件」乙份供您個人備份留存之用，其它複製行為一律禁止。

您不得將「本軟件」出售、出租、拆解、還原工程、複製、翻譯、改編、衍生，或以任何其它方式取得原始碼，亦不得將「本軟件」用于本協議規定以外之用途。

4. 企业用户

若「本軟件」需安裝于一台以上之計算機使用，請洽「蒙恬公司」或當地總代理商，另外購買額外之使用授權。

5. 賠償责任

您同意承擔「蒙恬公司」因您違反本協議所生之一切損失、成本支出、債務、和解金額或費用（包括但不限於律師費用），並保證將賠償「蒙恬公司」前開費用。

6. 不承诺担保

一軟件包處理數據的效果與其所處環境的軟硬件條件息息相關。「本軟件」係經過「蒙恬公司」嚴謹的開發及嚴格測試后始發布，但「蒙恬公司」仍無法測試所有情形的排列組合的軟硬件環境，故「蒙恬公司」無法承諾亦無法擔保您在安裝及執行「本軟件」時，完全沒有任何的數據遺失、損壞，或者其他種類損失的風險，您必須瞭解使用「本軟件」過程中所要承擔的風險。

「蒙恬公司」按照法律的最大許可限度，提供您「本軟件」和任何對「本軟件」的客戶服務。擔保「本軟件」及包裝內含之數據沒有任何缺陷或錯誤。「蒙恬公司」對於任何間接的、特殊的、偶發的而引起的損害，包括但不限於利潤的損失、商譽的損害、工作中斷、當機或故障、及其他商業上使用「本軟件」帶來的商業危害或損失不負責任。

7. 第三方提供物

本软体可能允许您存取第三方之内容、软体应用程式及资料服务，包括但不限于多样化网路应用程式（「第三方提供物」），并与之互通。您对于任何「第三方提供物」之存取及使用，以您与该第三方提供物所约定之相关条款及其所属国家的著作权法为依据。

「第三方提供物」不归「蒙恬公司」所有或提供。「第三方提供物」可能随时因任何理由修改或停止提供服务，「蒙恬公司」不会控制、为其担保或承担「第三方提供物」所衍生的任何相关责任。您与任何第三方就「第三方提供物」所达成的任何协议，包括所涉的隐私权政策和您个人资讯的使用，商品及服务的交付和付款及与该第三方有关的任何其他条款、条件、保证或声明，概属您与该第三方之间的行为，由您应自行考虑承担使用「第三方提供物」的全部风险或责任。

8. 责任的限制和赔偿

儘管您可能由于任何原因引起一些損壞，「蒙恬公司」基于本協議，對您的賠償應該僅限于您已支付「本軟件」的費用。

在任何情況下，即使是蒙恬公司有知悉發生損失的可能性，「蒙恬公司」亦不對該知悉之可能性負擔任何損失責任。

9. 禁止转授权

您基于本協議所獲得之授權許可，不得再行轉讓或轉授權他人使用本軟件。

10. 合意管轄

關於本協議書所生之爭議，蒙恬公司及您均同意以蒙恬公司所在地之法院為第一審管轄法院。

11. 其他

本協議書中如有任何條款不具法律效力，並不會影響其他條款的有效性，以及其他條款在法律上的執行效力。

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CE Warning

The 20cm safe distance from antenna to the user shall be maintained.

本产品於生产包装时，软体可能已更新版本，若您的软体画面与使用手册内容不符，
请以您安装後的最新画面为主。



一、产品介绍

手机签名王采用了最新蓝牙 BLE 技术，无须繁复的软件安装，无论您是使用 iOS 或 Android 手机，只需将智能型 USB 蓝牙接收器插入电脑的 USB 埠，利用手机专属 APP，不需配对设定，即可在手机上签名并传送到 Windows 电脑的 PDF 或 WORD 文件上，摆脱操作不便的鼠标，也无需外接签名板，即可建立具有原始笔迹的数位签名文件。



二、手机端软体安装

◎ iPhone 端操作 (透过 APP Store 下载 APP)

请在 APP Store 中搜寻 [手机签名王]，找到後点击安装即可。或是您可以用手机扫描下方二维码，即可连接到安装画面。



◎ Android 装置端操作

1. 您可以透过 Google Play 网站下载手机签名王 APP。搜寻关键字请输入〔手机签名王〕或〔FoneSign〕，找到手机签名王 APP 後点击下载安装。

2. 请用手机扫描下方二维码，解读後点击网址至蒙恬科技官网下载手机签名王 APP 进行安装。

蒙恬科技官网

<http://ftp.penpower.net/public/Download/FoneSign/FoneSign.apk>



豌豆荚

<http://www.wandoujia.com/apps/com.penpower.signking>



360 应用市场

http://zhushou.360.cn/detail/index/soft_id/2885777




四、开始使用

◎电脑端

签名前请先开启电脑上的手机签名王软体，此时电脑右下方工作列会出现手机签名王的图示, 再来请开启要签名的文件，例如 WORD 或 PDF 文件。

注意：PDF文件软体只支援Adobe v11.0.8以上版本及Foxit v6.0以上版本。

如搭配MS Office 2007版本签名的话，请先将Office更新至Service Pack 3套件。



◎手机端

於主画面点击, 进入签名画面。



您可以更换笔迹的粗细及颜色, 如不要此次签名的话点击即可重来。




在签完名後点击右上角的〔送出〕，签名王软体会显示签名传送中及签名完成的提醒，同时在文件上就可看到您的签名，您可以将签名缩放并拖曳到想要放置的位置，并将文件存档。



签名样板

在签名之前您可以点选来设定签名样板，并选择是否要附加签名日期或数位姓名，首先点击来设定〔数位姓名〕，之後点选来附加签名日期，点选来附加数位姓名，这时点选可以将附加的数位姓名及签名日期的字体改为〔粗体〕、〔斜体〕或加〔底线〕，或点选来设定数位姓名及签名日期的前後顺序。另外您可以透过左边的滑杆来缩放数位姓名及签名日期的显示大小，或按住数位姓名及签名日期来调整其位置。



注意：若是使用Adobe PDF文件软件来开启欲签名的文件的话，数位姓名及签名日期的摆放位置及大小则不会参考样板设定，而是会以水印(如下图)的方式呈现。



文字宏

文字巨集可以让您快速送出常用的文字项目，请於签名画面中切换到 **文字宏**，然後点击〔编辑〕来先设定好常用的文字，预设会有〔姓名〕、〔地址〕及〔公司名称〕项目，〔姓名〕项目中的内容即是签名样版中所设定的数位姓名，请点击〔编辑〕来新增这些资讯，之後签属文件时您只要进入 **文字宏** 列表，然後单击要插入的文字项目，立即就会传送到文件中了。

另外您可以点击下方的 **手动输入文字** 来立即传送或建立额外的项目资讯，点击空白处来唤起输入法後输入内容，点击〔送出〕後立刻就会将文字传送到电脑的文件上，点击  可清除输入的内容。如果这些文字您日後还会用到，可点击  并输入此项目名称来存档。

The screenshot shows a mobile application interface with a blue header. On the left is a '返回' (Back) button, in the center are two buttons: '签名' (Signature) and '文字宏' (Text Macro), and on the right is an '编辑' (Edit) button. Below the header is a form with two main sections: '姓名' (Name) with two input lines, and '地址' (Address) with two input lines. At the bottom center is a button labeled '手动输入文字' (Manually enter text).

当您是搭配 Adobe PDF 软体来使用时，请先点击 Adobe PDF 软体上的〔填写和签属〕功能，然後再点选〔新增文字〕项目，并将滑鼠游标点击至您要输入文字巨集的地方，再点击手机上要送出的文字宏，即可完成输入。



文件数位化及签名

手机签名王也提供拍照签名的功能，只要点击📷来开启拍照功能，将要签名的文件拍照起来，拍完後点击🔍及✂️可对照片做亮化及裁切，也可以将照片旋转；如果要放弃重拍的话请点击🔄，要再新增照片的话请点击📷。

点击〔完成〕後会跳出〔Dropbox〕、〔Google Drive〕、〔新浪网盘〕的选项，第一次会要求登入所选择的云端空间，登入後即会透过选择的云端空间即时将文件档案传到电脑中并开启。



当文件传送到电脑後，手机端会自动进入签名画面，此时您即可开始在此文件上进行签名或插入常用文字宏。

注意：电脑中需安装Adobe v11.0.8以上版本及Foxit v6.0以上版本PDF文件软体，才能开启拍照的文件并进行签名。

五、软体设定

◎手机端


点选 APP 主画面中的来开启设定：

蓝牙资讯：点此选项将已连线配对过手机签名王硬体忘记，以进行跟其他硬体的连线。

云端共享连结设定：点此来设定要用〔Dropbox〕、〔Google Drive〕、〔新浪网盘〕哪种云端空间来传送文件，第一次使用时会先要求先输入帐号密码来登入云端空间。

◎电脑端

点击工作列上手机签名王图示，并选取〔设定〕来进入设定页面，在此您可以设定介面显示的语系以及是否接上智慧型 USB 蓝牙接收器时自动启动软体。勾选〔填入表格框内〕，则会送出与游标所在处的表格大小一致的签名。



手机签名王 V1 使用手册

出品：蒙恬科技股份有限公司

版次：2015 年 4 月