

手機簽名王 使用手冊

版本：v1 Win

版次：2015 年 4 月

蒙恬科技軟體用戶授權協議

本許可協議為蒙恬科技股份有限公司（以下簡稱「蒙恬公司」）授予您合法使用本軟體程式（「本軟體」）之協議書，如果您不同意此協議中的任何條款，請不要安裝、拷貝或使用「本軟體」。您於使用「本軟體」時，視同接受並充分了解本授權書內容。

1. 智慧財產權

「本軟體」及包裝內含之資料與文件之一切智慧財產權（包括但不限於著作權等）均為「蒙恬公司」所有，並受相關法令所保護。

2. 授權使用權

您僅被授權於單一電腦使用「本軟體」，不得同時於該單一電腦外使用「本軟體」。

3. 拷貝權限

「本軟體」及其所附文件均為「蒙恬公司」之產品，其版權為「蒙恬公司」所有。「蒙恬公司」僅授權您基於備份用途複製「本軟體」乙份供您個人備分留存之用，其它複製行為一律禁止，備份亦不得與「本軟體」同時使用。

您不得將「本軟體」出售、出租、拆解、還原工程、複製、翻譯、改編、衍生，或以任何其它方式取得原始碼，亦不得將「本軟體」用於本協議規定以外之用途。

4. 企業用戶

若「本軟體」需安裝於一台以上之電腦使用，請洽「蒙恬公司」或當地總代理商，另外購買額外之使用授權。

5. 賠償責任

您同意承擔「蒙恬公司」因您違反本協議所生之一切損失、成本支出、債務、和解金額或費用（包括但不限於律師費用），並保證將賠償「蒙恬公司」前開費用。

6. 不承諾擔保

一套裝軟體處理資料的效果與其所處環境的軟硬體條件息息相關。「本軟體」係經過「蒙恬公司」嚴謹的開發及嚴格測試後始發布，但「蒙恬公司」仍無法測試所有情形的排列組合的軟硬體環境，故「蒙恬公司」無法承諾亦無法擔保您在安裝及執行「本軟體」時，完全沒有任何的資料遺失、損壞，或者其他種類損失的風險，您必須瞭解使用「本軟體」過程中所要承擔的風險。

「蒙恬公司」按照法律的最大許可限度，提供您「本軟體」和任何對「本軟體」的支援服務。但「蒙恬公司」不擔保「本軟體」及包裝內含之資料沒有任何缺陷或錯誤。「蒙恬公司」對於任何間接的、特殊的、偶發的而引起的損害，包括但不限於利潤的損失、商譽的損害、工作中斷、當機或故障、及其他商業上使用「本軟體」帶來的商業危害或損失不負責任。

7、第三方提供物

本軟體可能允許您存取第三方之內容、軟體應用程式及資料服務，包括但不限於多樣化網路應用程式（「第三方提供物」），並與之互通。您對於任何「第三方提供物」之存取及使用，以您與該第三方提供物所約定之相關條款及其所屬國家的著作權法為依據。

「第三方提供物」不歸「蒙恬公司」所有或提供。「第三方提供物」可能隨時因任何理由修改或停止提供服務，「蒙恬公司」不會控制、為其擔保或承擔「第三方提供物」所衍生的任何相關責任。您與任何第三方就「第三方提供物」所達成的任何協議，包括所涉的隱私權政策和您個人資訊的使用，商品及服務的交付和付款及與該第三方有關的任何其他條款、條件、保證或聲明，概屬您與該第三方之間的行為，由您應自行考慮承擔使用「第三方提供物」的全部風險或責任。

8. 責任的限制和賠償

儘管您可能由於任何原因引起一些損壞，「蒙恬公司」僅對明示的書面承諾負擔責任，基於本協議，對您的賠償應該僅限於您已支付「本軟體」的費用為限。

在任何情況下，即使是蒙恬公司有知悉發生損失的可能性，「蒙恬公司」亦不對該知悉之可能性負擔任何損失責任。

9. 禁止轉授權

您基於本協議所獲得之授權許可，不得再行轉讓或轉授權他人使用本軟體。

10. 合意管轄

關於本協議書所生之爭議，蒙恬公司及您均同意以蒙恬公司所在地之法院為第一審管轄法院。

11. 其他

本協議書中如有任何條款不具法律效力，並不會影響其他條款的有效性，以及其他條款在法律上的執行效力。

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CE Warning

The 20cm safe distance from antenna to the user shall be maintained.

本產品於生產包裝時，軟體可能已更新版本，若您的軟體畫面與使用手冊內容不符，請以您安裝後的最新畫面為主。

一、產品介紹

手機簽名王採用了最新藍牙 BLE 技術，無須繁複的軟體安裝，無論您是使用 iOS 或 Android 手機，只需將智慧型 USB 藍牙接收器插入電腦的 USB 埠，利用手機專屬 APP，不需配對設定，即可在手機上簽名並傳送到 Windows 電腦的 PDF 或 WORD 文件上，擺脫操作不便的滑鼠，也無需外接簽名板，即可建立具有原始筆跡的數位簽名文件。



二、手機端軟體安裝

◎ Android 裝置端操作（透過 Google Play 下載 APP）

請在 Google Play 中搜尋〔手機簽名王〕，找到後點擊安裝即可。或是您可以用手機掃描下方 QR Code，即可連結到安裝畫面。



◎ iPhone 端操作（透過 APP Store 下載 APP）

請在 APP Store 中搜尋〔手機簽名王〕，找到後點擊安裝即可。或是您可以用手機掃描下方的 QR Code，即可連結到安裝畫面。



三、電腦端軟體安裝

請將手機簽名王 USB 藍牙接收器接上電腦，然後開啟手機上手機簽名王 APP，此時您的手機會要求開啟藍牙功能，請選擇開啟，首次執行 APP 會出現電腦軟體下載指引，請依步驟安裝電腦軟體，或是之後您可點選〔設定〕／〔電腦軟體下載指引〕進行電腦軟體安裝。

若您無法依指引正常安裝，請根據您的電腦系統至以下網址下載手機簽名王電腦軟體。

<http://mobile.penpower.net/download/FoneSign>


四、開始使用

◎電腦端

簽名前請先開啟電腦上的手機簽名王軟體，此時電腦右下方工作列會出現手機簽名王的圖示，再來請開啟要簽名的文件，例如 WORD 或 PDF 文件。

注意：PDF文件軟體只支援Adobe v11.0.8以上版本及Foxit v6.0以上版本。

如搭配MS Office 2007版本簽名的話，請先將Office更新至Service Pack 3套件。



◎手機端


於主畫面點擊，進入簽名畫面。



您可以更換筆跡的粗細及顏色，如不要此次簽名的話點擊即可重來。




在簽完名後點擊右上角的〔送出〕，簽名王軟體會顯示簽名傳送中及簽名完成的提醒，同時在文件上就可看到您的簽名，您可以將簽名縮放並拖曳到想要放置的位置，並將文件存檔。



簽名樣板

在簽名之前您可以點選來設定簽名樣板，並選擇是否要附加簽名日期或數位姓名，首先點選來設定〔數位姓名〕，之後點選來附加簽名日期，點選來附加數位姓名，這時點選可以將附加的數位姓名及簽名日期的字體改為〔粗體〕、〔斜體〕或加〔底線〕，或點選來設定數位姓名及簽名日期的前後順序。另外您可以透過左邊的滑桿來縮放數位姓名及簽名日期的顯示大小，或按住數位姓名及簽名日期來調整其位置。



注意：若是使用Adobe PDF文件軟體來開啟欲簽名的文件的話，數位姓名及簽名日期的擺放位置及大小則不會參考樣板設定，而是會以浮水印(如下圖)的方式呈現。



文字巨集

文字巨集可以讓您快速送出常用的文字項目，請於簽名畫面中切換到**文字巨集**，然後點擊〔編輯〕來先設定好常用的文字，預設會有〔姓名〕、〔地址〕及〔公司名稱〕項目，〔姓名〕項目中的內容即是簽名樣版中所設定的數位姓名，請點擊〔編輯〕來新增這些資訊，之後簽屬文件時您只要進入**文字巨集**列表，然後單擊要插入的文字項目，立即就會傳送到文件中了。

另外您可以點擊下方的**手動輸入文字**來立即傳送或建立額外的項目資訊，點擊空白處來喚起輸入法後輸入內容，點擊〔送出〕後立刻就會將文字傳送到電腦的文件上，點擊可清除輸入的內容。如果這些文字您日後還會用到，可點擊並輸入此項目名稱來存檔。



當您是搭配 Adobe PDF 軟體來使用時，請先點擊 Adobe PDF 軟體上的〔填寫和簽屬〕功能，然後再點選〔新增文字〕項目，並將滑鼠游標點擊至您要輸入文字巨集的地方，再點擊手機上要送出的文字巨集，即可完成輸入。



文件數位化及簽名

手機簽名王也提供拍照簽名的功能，只要點擊📷來開啟拍照功能，將要簽名的文件拍照起來，拍完後點擊🔍及✂️可對照片做亮化及裁切，也可以將照片旋轉；如果要放棄重拍的話請點🔄，要再新增照片的話請點📷。

點擊〔完成〕後會跳出〔Dropbox〕、〔Google Drive〕、〔新浪網盤〕的選項，第一次會要求登入所選擇的雲端空間，登入後即會透過選擇的雲端空間即時將文件檔案傳到電腦中並開啟。

當文件傳送到電腦後，手機端會自動進入簽名畫面，此時您即可開始在此文件上進行簽名或插入常用文字巨集。

注意：電腦中需安裝Adobe v11.0.8以上版本及Foxit v6.0以上版本PDF文件軟體，才能開啟拍照的文件並進行簽名。

五、軟體設定

◎手機端

點選 APP 主畫面中的來開啟設定：

藍牙資訊：點此選項將已連線配對過手機簽名王硬體忘記，以進行跟其他硬體的連線。

雲端共享連結設定：點此來設定要用〔Dropbox〕、〔Google Drive〕、〔新浪網盤〕哪種雲端空間來傳送文件，第一次使用時會先要求先輸入帳號密碼來登入雲端空間。

◎電腦端

點擊工作列上手機簽名王圖示，並選取〔設定〕來進入設定頁面，在此您可以設定介面顯示的語系以及是否接上智慧型 USB 藍牙接收器時自動啟動軟體。勾選〔填入表格框內〕，則會送出與游標所在處的表格大小一致的簽名。



手機簽名王 V1 使用手冊

出品：蒙恬科技股份有限公司

版次：2015 年 4 月