

# 目 錄

第一章 系統簡介 .....	1-1
----------------	-----

## 蒙恬筆 for Palm

### 第二章 系統安裝

2.1 系統需求 .....	2-1
2.2 安裝 .....	2-1
由光碟片安裝 .....	2-1
由Palm Desktop安裝 .....	2-2
安裝到SD卡 .....	2-3
2.3 移除 .....	2-4
2.4 註冊 .....	2-5

### 第三章 使用說明

3.1 設定 .....	3-1
3.2 執行 .....	3-4
3.3 輸入文字 .....	3-5
3.4 三種輸入方式 .....	3-5
3.5 書寫方式的切換 .....	3-8
3.6 候選字 .....	3-8
3.7 蒙恬筆勢群 .....	3-9



## **蒙恬 Palm 手寫板**

### **第四章 系統安裝**

4.1 系統需求 .....	4-1
4.2 安裝 .....	4-1
4.3 移除 .....	4-4
4.4 註冊 .....	4-4

### **第五章 使用說明**

5.1 執行 .....	5-1
5.2 設定 .....	5-2
5.3 輸入文字 .....	5-4
5.4 簽名 .....	5-7
5.5 關閉蒙恬 Palm 手寫板程式 .....	5-8

## 第一章 系統簡介

蒙恬筆 for Palm 是廣受歡迎的蒙恬筆中文手寫辨識系統專門為 Palm OS 系統所開發的中文手寫辨識系統。它擁有多種手寫輸入方式及超強的辨識核心，並支援 SD 卡功能，還可將 Palm 當成手寫板使用，直接手寫輸入文字到 PC。多樣化的功能，讓你的 Palm OS 系統輕鬆變成完整的中文手寫 PDA。

※提供全螢幕書寫：

全螢幕的手寫輸入環境，沒有空間限制、自由度高。

※可在 Palm Graffiti 直接手寫中文：

提供您直接可在 Graffiti 區域手寫中文，完全不佔螢幕空間，不必擔心刮壞螢幕，還可動態切換中 / 英文 Graffiti 書寫。

※提供兩格連續書寫：

讓您書寫過程一氣呵成，不必等待辨識，即可書寫下一個字。

※強大的辨識核心：

可辨認繁 / 簡體中文字、香港 4000 字、平假名、片假名、英數字及符號。

※連筆草寫辨識核心：

辨識率和連筆性加強，即使一筆連到底，離譜的草寫字，也能正確地辨認。

※Palm 手寫板功能：

和 PC 連線時，可以把 Palm 當做手寫版，直接使用蒙恬筆輸入文字至電腦。

※繁簡體混合書寫：

輸入漢字時，可以繁簡體混合書寫。



※蒙恬筆勢群：

蒙恬手寫提供三種標準筆勢符號，可以幫助您輕鬆的執行系統指令，提高書寫效率。

※可調節書寫速度，以適應不同使用者的書寫速度要求。

※可調整筆跡粗細、顏色，在彩色螢幕機種支援彩色變換筆跡，增加您書寫時的樂趣。

※支援 SD 卡，程式可儲存於 SD 卡，並在 SD 卡中執行蒙恬筆。

蒙恬筆 for Palm



## 第二章 系統安裝

### 2.1 系統需求

操作系統：PalmOS 3.0 以上版本、Palm m500/505、WordPad c500/505、PalmIII、PalmIIIE、PalmV、PalmVx、PalmIIIX、WorkPad c3、Palm IIIC、Palm IIIXe、Hand ERA、TRGpro、Visor、Song Clie s300、s500c、N710c...

記憶體：繁體全字集 949k	繁體全字集+同音字 1.01MB
繁體 5401 字集 565k	繁體 5401 字集+同音字 654k
簡體全字集 680k	簡體全字集+同音字 763k
香港版 1.24MB	香港版+同音字 1.25MB

### 2.2 安裝

安裝蒙恬筆 for Palm 有兩種方式，你可以由光碟片中的安裝程式安裝蒙恬筆，或是由 Palm Desktop 軟體安裝。在安裝蒙恬筆 for Palm 版前，**請確定是否已安裝 Palm Desktop 軟體**，如果不確定是否已安裝，請查閱手持裝置的使用手冊關於 Palm Desktop 部分。

#### 由光碟片安裝：

若您有安裝過之前版本的蒙恬筆 for Palm，請您先把它由 Palm 上移除〈可參考本章後面關於[移除]的說明〉，將您的 Palm 機器 Reset 後再進行新的安裝。若您是從新的版本重新安裝，請移除後直接安裝，不用 Reset。安裝程序如下：

- 放入蒙恬筆 for Palm 光碟片，執行 setup.exe。




## 第二章 系統安裝


b.系統會列出你的 Palm Desktop 的使用者名稱，如果同時有多位使用者，請選擇一個你要安裝的使用者。

c.版本：豪恬筆提供八種安裝版本：[繁體版全字集]、[繁體版全字集+同音字]、[繁體版 5401 字集]、[繁體版 5401 字集+同音字]、[簡體版全字集]、[簡體版全字集+同音字]、[香港版]、及[香港版+同音字]。您可以選擇個人需要的版本，然後按下[確定]，開始安裝。(各個版本所附之同音字依當地使用語言而不同，如繁體版之同音字為注音之同音字、香港版之同音字為粵語同音字、簡體同音字為漢語拼音之同音字)。

d.安裝完畢，請按[確定]，然後按掌上電腦上的資料同步按鈕，將已經安裝的程式同步到掌上電腦中。





 注意：在按資料同步按鈕之前，請先確定已開啓 HotSync Manager。

安裝完成後，Application launch page 會出現  圖示。


### 由 Palm Desktop 安裝：

a.選擇〔開始 / 功能表 / Palm Desktop / Install Tool〕，開啓對話窗。





b. 選擇你的手持裝置的 User，再按〔Add〕，從光碟片裡的〔ppenpalm〕資料夾裡依照您要安裝的版本，選擇所屬的資料夾，將裡面所有的檔案選取，再按下〔Done〕。



▶ 小秘訣：[香港版+同音字]請選擇[Big\_hk]資料夾、[繁體全字集+同音字]請選擇[Big\_all]資料夾、[繁體5401字集+同音字]請選擇[Big\_5401]資料夾、[簡體全字集+同音字]請選擇[Gb]資料夾。

c. 此時你必須連接 Palm 和 PC，系統會將蒙恬筆安裝到 Palm，安裝完畢後再啟動即可。



**安裝到 SD 卡：(只有支援 SD 卡的機種才有此功能)**


新版的蒙恬筆 for Palm 支援 SD 卡，可將程式安裝到 SD 卡，並在 SD 卡中執行蒙恬筆。安裝到 SD 卡的方法如下：

a. 放入蒙恬筆 for Palm 光碟片，執行 setup.exe。

b. 在安裝畫面中選擇一個你要安裝的使用者及版本，然後按下〔確定〕，開始安裝。




c. 安裝完畢後，請選擇〔開始 / 功能表 / Palm Desktop/Install Tool 〕，開啓對話窗。在〔File Name 〕項目裡會列出你已經安裝的檔案，選擇所有的檔案，按〔Change Destination 〕，選擇SD卡後再按〔Done 〕。




d. 接著按掌上電腦上的資料同步按鈕，將已經安裝的程式同步到掌上電腦中。

## 2.3 移除

要從Palm上移除蒙恬筆，請先關閉蒙恬筆程式，然後回到Application launch page，再依下列步驟操作：

1. 點擊  圖示，從選單中選擇〔Delete 〕選項。



2. 選擇PenP、PenP\_Register、及PPTools三個檔案，按下〔Delete 〕。



3. 請將您的Palm機器Reset即可。






## 2.4 註冊


安裝完蒙恬筆 for Palm 之後，你即可使用蒙恬筆 for Palm 的所有功能，但只能使用一段時間(只能書寫約 100 多個字)。當您完成註冊程序後，才能夠沒有限制的使用蒙恬筆 for Palm 版。註冊的方法有兩種：


### 方法一

1. 直接從蒙恬筆設定畫面中點擊〔註冊〕鈕，會出現〔蒙恬輸入法註冊〕的畫面。
2. 請將畫面上的[註冊序號 1]、[註冊序號 2]、及蒙恬筆 for Palm 產品包裝上的[產品序號]至蒙恬科技網站〈<http://www.penpower.net>〉進行線上註冊。

-  小秘訣：線上註冊方法請參考蒙恬科技網站。
-  小秘訣：產品序號可能在光碟袋上或註冊卡上。
-  小秘訣：產品序號是包含數字及大寫字母的 12 位數字。

### 方法二


1. 進入蒙恬筆的設定畫面，然後點擊  圖示，從選單中選擇〔註冊〕選項，會出現〔蒙恬輸入法註冊〕的畫面。




2. 接著請依照上述的方法，至蒙恬科技網站完成註冊。

如果你沒有完成註冊，使用蒙恬筆輸入約一百多個字以後，就會試用過期，你將不能再使用蒙恬筆。

如果你要繼續使用蒙恬筆，或解除試用的限制，請依照上述的方式，完成產品的註冊，就不會再出現此訊息。



※ 查看版本訊息：進入蒙恬筆的設定畫面，然後點擊  圖示，從選單中選擇「關於」選項，可以查看版本訊息。或在蒙恬筆設定畫面的右上角點擊「2.0x 版」，也可以查看版本訊息。


## 第三章 使用說明

### 3.1 設定

安裝完成後，在手持裝置的螢幕上會看到




圖示，點選後出現如下圖設定畫面：




#### ※ 設定輸出形式：

蒙恬筆有繁體和簡體兩種輸出形式供您選擇。如果您安裝的是繁體版本，在此處若選擇簡體的話即可寫繁得簡；而如果你安裝的是簡體版本，此處若選擇繁體則可寫簡得繁，讓您輕鬆選擇輸出形式。

 注意：如果你已經完成註冊，則〔註冊〕按鈕將不再顯示。


#### ※ 預設啓動輸入方式：

蒙恬筆提供三種輸入方式：全螢幕、書寫盤、及輸入工具，你可以預設蒙恬筆啓動時的輸入方式。

 注意：全螢幕、書寫盤、及輸入工具的詳細操作方法請參考 3.4 的說明。



### ※ 動態切換設定：

設定書寫方式的切換按鈕，預設值為計算機鈕，亦即當蒙恬筆 for Palm 啟動時，您能透過  來切換輸入方式，詳見 3.5 的說明。您可以將書寫方式的切換按鈕設定為 Palm 上的各種按鈕：計算機、搜尋、行事曆、通訊錄、待辦事項、記事本、按鈕上、按鈕下。

動態切換設定 ▼ 計算機



### ※ 辨識種類：

蒙恬筆可以辨識中文的常用字、罕用字、香港 4000 字、日文、英文、數字及符號。依照您安裝時選擇的版本，會有所不同。你可以自行勾選想要辨識的種類，以提高辨識的正確率。

繁體版全字集：可辨識繁體中文常用字、罕用字、日文、英數字及符號。


繁體版 5401 字集：可辨識繁體中文常用字、英數字及符號。

香港版：可辨識繁體中文常用字、罕用字、香港 4000 字、日文、英數字及符號。

簡體版：可辨識簡體中文常用字、罕用字、繁體寫法、日文、英數字及符號。


### ※ 筆跡粗細：

設定書寫筆跡線條的粗細。點擊[筆跡粗細]後的數字，會出現三種級數可以選擇。




### ※ 書寫速度：

在你書寫完畢，停筆等待一段時間，蒙恬筆即自動開始進行文字辨認。蒙恬筆提供 9 個書寫速度的級數 (1~9)，數值越小表示停筆等待的時間越短。如果你寫字速度較慢，在一個字還沒寫完蒙恬筆就開始進行文字辨認，可將[書寫速度]的值調大一點。



### ※ 加速等級：


勾選此項，可以加快辨識的速度。蒙恬筆的內定值是[無]，有三個等級可以選擇，數值越大，加速越快。



 注意：選擇加速可能會造成系統不穩定。

### ※ 筆跡顏色：


在蒙恬筆的設定畫面中，有一項[筆跡顏色]的設定。如果你的 Palm 是彩色機器，你可以將書寫筆跡線條的顏色設定為黑色、彩色、或紅、藍、綠色。如果你的 Palm 不是彩色機器，設定筆跡顏色將不會有作用。







### ※ Graffiti 校正：

在設定畫面中按下[Graffiti校正]，會出現書寫盤校正的畫面，依序點選四個位置，系統會自動劃分成兩個書寫格。使用書寫盤，可以連續書寫，不用等待辨識的時間。



 注意：書寫盤的詳細操作方法請參考 3.4 的說明。

## 3.2 執行

安裝完成後，在 Application launch page 會出現  的圖示，單擊它，會出現蒙恬筆的設定畫面。選擇其中一種書寫方式，按下[OK]，會出現[輸入法已啟動]畫面，就可以開始使用蒙恬筆輸入。如要關閉蒙恬筆輸入，可以按下[關閉]，會出現[輸入法已關閉]畫面。

當您使用蒙恬筆輸入時，若前景應用程式佔用執行記憶體過大，以致蒙恬筆輸入法沒有足夠的執行記憶體，蒙恬筆會視情況關閉連續書寫功能，或暫停輸入法功能，以防止系統不穩、當機。

### 3.3 輸入文字

蒙恬筆允許你使用繁體或簡體輸入漢字，並且可以同時混合書寫。如果你安裝的是繁體版的蒙恬筆，不論你寫繁體或簡體，都會以繁體字輸入。如果你安裝簡體版的蒙恬筆，在蒙恬筆設定畫面中會有一個〔繁體寫法〕選項，勾選此項，就可以用繁體輸入，辨識結果為簡體。


蒙恬筆還提供香港字、日文、英數字、及符號等辨認模態。如果你需要輸入這些文字，只要在蒙恬筆設定頁的[辨識種類]中，勾選相關的選項，就可以輕鬆輸入。只勾選欲辨認的模態，可提高辨識的正確率。


 **注意：**只有在游標閃爍的狀態下，才可以用蒙恬筆手寫輸入。

### 3.4 三種輸入方式

蒙恬筆提供三種輸入方式：全螢幕、書寫盤、及輸入工具，以下將詳細介紹此三種輸入方式。

**a. 全螢幕：**可以在螢幕的任意位置書寫，該方式的優點是沒有空間限制，自由度高。缺點是一次只能寫一個字，需等待一個字寫完及辨識後才能寫下一個字。


 **注意：**畫面中右下角的[P1]代表全螢幕書寫，其詳細的切換方法請參考 3.5 的說明。











**b. 書寫盤：**書寫盤為Graffiti區域，你可以使用Graffiti預設的區分方式，也可以自行校正書寫的位置。當你在Graffiti區域書寫時，書寫的筆跡會出現在上方。書寫時不用等待辨識結果，即可在另一空格中繼續書寫。



 注意：Graffiti 校正的方法請參閱 3.1 的說明。

**c. 輸入工具：**輸入工具有兩個書寫格，書寫時不用等待辨識結果，即可在另一空格中繼續書寫。

啟動輸入工具時必須先確定目前為 P3 模式，然後點擊 Graffiti 區域的  或 ，會出現蒙恬輸入盤。



< 各按鈕功能 >



：複製選中的文字



：將之前複製的文字貼到游標處



：刪除選中的文字並保存到剪貼板中



：刪除選中的文字



：恢復上一次的操作



：點擊它，會出現一般常用的符號可以直接點選輸入至游標處。



：包含 0 ~ 9 的全形數字。



：點擊它，會出現游標所在位置的前一個字的同音字。



：重複前一個輸入的文字。



：刪除游標所在位置的前一個字。



：在游標位置處插入一空白。




：在游標位置處換行。





### 3.5 書寫方式的切換

要切換書寫方式，除了可以從蒙恬筆的設定頁中切換以外，也可以在書寫時，直接點擊 Palm 上的按鈕，切換各種不同的書寫方式。你可以在蒙恬筆設定畫面中，做動態切換的設定。


例如：動態切換設定成計算機，點擊 ，可以依序切換四種輸入方式：P1、P2、P3、及 En。〈在螢幕的右下角會有相對應的文字顯示〉

P1：全螢幕書寫

P2：書寫盤


P3：書寫工具（需再點擊  或 ）


En：沒有手寫功能，等於 Palm 預設的輸入法

 注意：只有在游標閃爍的狀態下，才可以動態切換輸入方式。

### 3.6 候選字

蒙恬筆還有候選字的功能。直接在應用程式中點擊要更正的字，會出現候選字及半 / 全形數字、符號及同音字的畫面。



你可以直接從候選字中點選你要的字，如果候選字中都沒有，可以按 ，關閉候選字視窗，並且把已經輸入的錯字刪除。

連續點擊 **全數**，可以輸入半 / 全形或中文數字。點擊 **全符** 可切換各種半 / 全形常用符號，點選其中之一，符號會被輸入到文字後面。

在 P1 全螢幕的輸入方式中，點擊字時會出現候選字，若是書寫時經過文字，並不會有任何影響。若點擊文字，停幾秒，聽到嗶一聲後再向左或向右拉，會產生選取的動作。全螢幕書寫時，點擊最近輸入的約 15 個字，都會出現其候選字。

在 P2 書寫盤的輸入方式中，點擊文字一下，即可做選取的動作。在 P3 輸入工具的輸入方式中，辨識完的最後一個字，會自動出現其候選字。

### 3.7 蒙恬筆勢群

蒙恬筆提供三種標準筆勢符號，使你手寫輸入時，可以連貫地以手寫各種筆勢符號，執行系統指令。書寫方法如下圖：

backspace：刪除游標所在位置的前一個字。





enter：在游標位置處換行。



space：在游標位置處插入一空白。



 注意：只有在游標閃爍的狀態下，使用筆勢符號才會有效果。

A decorative graphic consisting of two vertical lines of different heights, with the shorter one on the left and the taller one on the right.

蒙恬 Palm 手寫板

---



## 第四章 系統安裝

蒙恬筆 for Palm除了可以在Palm上使用蒙恬筆的強大功能輸入文字以外，還可以連接PC，將Palm當成數位手寫板使用，直接手寫輸入文字到PC，還可以在文件中加入簽名筆跡，讓您的Palm變成最人性化的手寫板！

### 4.1 系統需求

操作系統：PC及Palm，並透過Serial Port 同步傳輸線連接

記憶體：PC端 --> 130MB                      Palm端 --> 20k

### 4.2 安裝

安裝蒙恬Palm手寫板之前，**請先安裝Palm Desktop軟體**(如果不確定是否已安裝，請查閱手持裝置的使用手冊關於Palm Desktop部分)。然後用同步傳輸線連接PC和Palm，確定兩者已經連接之後，再依下列步驟進行軟體安裝：


a. 在PC電腦中放入蒙恬筆 for Palm光碟片，執行setup.exe。選擇【安裝蒙恬Palm手寫板】。




b. 選擇繁體版、香港版、或簡體版。




c. 請按【下一步】。



d. 指定安裝目錄。




e. 輸入使用者及公司名稱，開始安裝 PC 端的蒙恬 Palm 手寫板程式。






f. 接著開始安裝 Palm 端的手寫板程式。請選擇要安裝的 Palm 使用者及版本。



g. 安裝完畢，請按[確定]，然後按掌上電腦上的資料同步按鈕，將已經安裝的程式同步到掌上電腦中。



注意：在按資料同步按鈕之前，請先確定已開啓 HotSync Manager。

安裝完成後，Application launch page 會出現




Palm\_Pod...



### 4.3 移除

要從 Palm 上移除手寫板功能，請先關閉蒙恬 Palm 手寫板程式，然後回到 Application launch page，再依下列步驟操作：

a. 點擊  圖示，從選單中選擇〔Delete〕選項。




b. 選擇 Palm\_Pad\_PpTp 檔案，按下〔Delete〕即可移除完成。



若要移除 PC 端上的 Palm 手寫板功能，請從[控制台]/[新增 / 移除程式]中移除[蒙恬 Palm 手寫板 -1.0]即可。

### 4.4 註冊

安裝完蒙恬 Palm 手寫板之後，你即可使用它的所有功能，但只能使用一段時間(只能書寫約 100 多個字)。當您完成註冊程序後，才能夠沒有限制的使用蒙恬 Palm 手寫板。註冊方法如下：

a. 從 Application launch page 點擊 ，開啟連線畫面。

b. 從畫面中點擊〔註冊〕鈕，會出現〔蒙恬 Palm 手寫板註冊〕的畫面。





c. 請將畫面上的[註冊序號1]、[註冊序號2]、及蒙恬筆 for Palm 產品包裝上的[產品序號]至蒙恬科技網站〈<http://www.penpower.net>〉進行線上註冊。

d. 線上註冊系統會自動判定您的蒙恬筆 for Palm 是否為專業版或升級版(亦即擁有蒙恬 Palm 手寫板功能)，如果是，則您會收到兩組註冊碼，分別是[蒙恬筆 for Palm]及[蒙恬 Palm 手寫板]的註冊碼。

e. 請將您收到的[蒙恬 Palm 手寫板]註冊碼填入上圖[註冊碼]的位置，按下[OK]，即可完成註冊。



- ▶ 小秘訣：線上註冊方法請參考蒙恬科技網站。
- ▶ 小秘訣：產品序號可能在光碟袋上或註冊卡上。
- ▶ 小秘訣：產品序號是包含數字及大寫字母的 12 位數字。

若您購買的蒙恬筆 for Palm 是標準版，即不包含蒙恬 Palm 手寫板功能，當您上網註冊時，只會收到一組蒙恬筆 for Palm 的註冊碼。若您想使用蒙恬 Palm 手寫板功能，請購買[蒙恬筆 for Palm 專業版]。


若您的蒙恬 Palm 手寫板沒有經過註冊，在寫完約 100 個字之後，將無法使用其功能，並會自動開啓蒙恬 Palm 手寫板的註冊畫面，請您依上述方法進行註冊，才能繼續使用蒙恬 Palm 手寫板。



## 第五章 使用說明

### 5.1 執行

安裝完成後，在 Application launch page 會出現  圖示。要執行蒙恬 Palm 手寫板，必須先確定 PC 及 Palm 已經連接完成，並同時開啓 PC 端和 Palm 端的蒙恬 Palm 手寫板程式。

PC 端：[開始]/[程式集]/[蒙恬 Palm 手寫板 - 1.0]/[蒙恬 Palm 手寫板]

Palm 端：直接點擊 Application launch page 上的  圖示  
Palm\_Pad...

-  注意：使用蒙恬 Palm 手寫板之前，請先將 PC 上的 Palm Desktop 關閉。
-  小秘訣：先開啓 PC 端或先開啓 Palm 端的蒙恬 Palm 手寫板程式都可以。

執行後，PC 和 Palm 上都會出現連線中的畫面。若你已成功連接 PC 及 Palm，則 PC 上的工作列會出現蒙恬 Palm 手寫板的圖示，桌面上也會出現候選字視窗。




Palm 機器上則會進入手寫輸入的畫面。你可以開始手寫輸入文字，並傳送到 PC 上的應用程式中。





## 5.2 設定

在PC上從工作列點擊蒙恬Pal m手寫板圖示，選擇[設定]，開啓設定畫面。




小秘訣：你也可以從候選字視窗點擊左上角的圖示，選擇[設定]，開啓設定畫面。

### a. 一般設定

辨認模式設定：提供中文、英文、數字、符號、及日文辨認模式，可依個人需求勾選，只勾選欲辨認的模式，可以提高辨識率。

連續書寫 / 單字書寫：勾選[連續書寫]，在Pal m上的輸入畫面中會顯示為[多字模式]，您可一次全螢幕連續書寫多個字；如果不勾選此項，則為[單字模式]，一次只能寫一個字，您寫的所有筆劃都會被當成一個字辨認。



**書寫速度：**提供多個書寫速度的級數，數值越小表示停筆等待辨識的時間越短，若您寫字的速度較慢，可以把數值調大一點。

**全形 / 半形：**設定書寫的英文、數字、及符號的辨識結果，以全形或半形輸出。

**英文軟體：**中文軟體中每按一下 `backspace` 鍵，系統會自動往前刪除 2 bytes(即一個中文字)，但是在英文軟體下則只往前刪除 1 byte(半個中文字)。因此搭配英文軟體時，請勾選此項，可避免做候選字更正時發生錯誤。

**中文字後加空白送出：**搭配英文軟體使用時，有時會產生文字無法對齊的現象，請勾選此項，使每個中文字輸出時，自動加上一個空白送出，以利文字對齊。

**開啓輔助說明小精靈：**當您將游標移至任何一個按鈕上停留約 2~3 秒的時間，便會顯示簡易說明。若您不希望經常顯示，可將此選項關閉。

**辨識後發音：**設定每次寫完停筆辨識後，自動將辨識結果以國語或粵語讀出。您也可以勾選[不發音]，則辨識後不會發音。

## b. 筆跡設定

**筆跡顏色：**設定書寫筆跡線條的顏色，在〔多色〕選項中，另可調整漸層顏色變化的平滑程度。

**筆跡粗細：**設定書寫筆跡線條的粗細。

**筆觸：**選擇鉛筆、麥克筆、毛筆三種書寫筆觸。





### c. 辨識核心

您可以使用繁體或簡體寫法，輸入任何中文字，並且可以同時混合書寫。不論是繁體或簡體寫法，選擇不同的辨識核心，可以決定辨識結果為繁體字或簡體字。


只有繁體字：不論是繁體或簡體寫法，辨識結果都是繁體字。

只有簡體字：不論是繁體或簡體寫法，辨識結果都是簡體字。

寫繁得繁、寫簡得簡：繁體寫法，辨識結果為繁體字；簡體寫法，辨識結果為簡體字。勾選[包括罕用字]，可以辨識其他罕用的中文字，一般建議不要勾選，以免影響一般中文文字的辨識。

香港字：勾選此項，則可以辨識香港 4000 字。若您不需要輸入香港字，請不要勾選此項。


無筆順限制：勾選此項，可以任何筆劃順序書寫，仍然可以辨識正確。



## 5.3 輸入文字

執行 PC 及 Palm 上的蒙恬 Palm 手寫板程式後，即可以在 Palm 上手寫輸入文字。

### Palm 端的輸入畫面



若您在設定畫面中勾選[連續書寫]，則會顯示[多字模式]，您可以在螢幕上連續書寫多個字。寫字時，畫面下方會列出辨識最後一個字的候選字，你可以從候選字中點選你要的字，也可以從左邊的常用符號表中點選輸入標點符號。


- ☒：刪除游標後一個字。
- ⬅：刪除游標所在位置的前一個字。
- ⬆：在游標位置處插入一空白。
- ↵：在游標位置處換行。

手寫輸入文字時，在 PC 端的螢幕上會同時出現書寫筆跡，並在候選字視窗中出現候選字。在 Palm 端手寫輸入文字，經過辨識後，會直接送出到 PC 端的應用程式中。








## PC 端的候選字視窗

您可以從 PC 工作列上的 Palm 手寫板圖示開啓候選字視窗，書寫時，在 PC 上就會同時出現候選字。



候選字視窗裡的功能按鈕和 Palm 端輸入畫面中的按鈕很相似，其按鈕功能說明如下：

- ：常用符號鈕。點擊它，可輸入一般標點符號。
- ：刪除游標所在位置的前一個字。
- ：刪除游標位置後一個字。
- ：在游標位置處插入一空白。
- ：在游標位置處換行。

若要關閉候選字視窗，可以點擊左上角的圖示，取消勾選[候選字視窗]。您仍可以從 Palm 端的畫面中點選輸入候選字。





文字輸入到應用程式後，當你想更正某一個字時，只要將滑鼠游標移到這個字上面，停頓一兩秒時間，蒙恬筆獨有的氣泡式介面就會將候選字視窗，立刻顯示在這個字旁邊，讓你快速更正錯字。

### 蒙恬氣泡式介面



：人工智慧鈕



：語音和筆順教學



：中英翻譯



：文字分割鈕



：文字合併鈕



：查看筆跡



：標點符號鈕



：同音字



：前相關字




：後相關字

## 5.4 簽名

在可接受圖文共存的應用程式中，您還可以使用簽名功能，為文件加上簽名或註解。

要使用簽名功能，請在Palm上的文字輸入畫面中，點擊 **簽名**，切換到簽名畫面。





您可以在簽名區域中繪圖或簽下您的大名，然後按[完成]，就會在PC端的應用程式中以圖片的方式加入您的簽名筆跡。

若您按[清除]，則會取消簽名。


若要切換到書寫文字畫面，請按[書寫]。按[離開]，則會關閉蒙恬Palm手寫板程式。

### 5.5 關閉蒙恬Palm手寫板程式

PC和Palm端都可以關閉Palm手寫板程式。在PC端，您可以點擊工作列上的圖示，選擇[結束]，或是點擊候選字視窗的功能表按鈕，選擇[結束]，關閉Palm手寫板程式。

在Palm端，您可以點擊書寫畫面或簽名畫面中的 **離開** 按鈕，關閉Palm手寫板程式。



 注意：不論哪一端先關閉程式，都會將另一端的程式一起關閉。

# 蒙恬筆 for Palm 專業版使用手冊

出品：蒙恬科技股份有限公司

版次：2002 年 11 月出版

## 台灣地區

蒙恬科技股份有限公司 出品

新竹 電話：(886)3-572-2691 傳真：(886)3-571-6243

網址：<http://www.penpower.net>

技術支援：[support@penpower.net](mailto:support@penpower.net)

地址：新竹市光復路二段二巷 47 號 7 樓

蒙華國際有限公司 總代理

台北 電話：(886)2-2735-9922 傳真：(886)2-2735-5500

地址：台北市復興南路二段 293 之 3 號 9 樓

台中 電話：(886)4-2305-9922 傳真：(886)4-2305-9900

地址：台中市公益路 161 號 4 樓之 F

高雄 電話：(886)7-237-3811 傳真：(886)7-237-3290

地址：高雄市建國二路 2 號 7 樓之 3

## 香港地區

蒙恬科技(香港)有限公司 銷售

電話：(852)2498-6928 傳真：(852)2402-1918

網址：<http://www.longrand.com.hk>

地址：香港荃灣海盛路 9 號有線電視大樓 22 樓 4 室

**蒙恬科技股份有限公司**已聘任本律師為常年法律顧問，如有侵害其著作權、信譽權利或其它一切法益者，本律師當依法保障之。

國際通商法律事務所 李貴敏 律師

## 海外技術服務熱線

### 蒙恬科技(香港)有限公司

電話：(852)2498-6803

傳真：(852)2402-1918

E-Mail：tech@longrand.com.hk

地址：香港荃灣海盛路9號有線電視大樓22樓4室

### 北京蒙恬神州科技有限公司

電話：(86)10-62174137

傳真：(86)10-62150234

地址：北京市海淀區學院南路55號中軟大廈一號樓二層

### 廣州蒙恬專賣店

電話：(86)20-85544338

傳真：(86)20-85545722

E-Mail：penpower@penpower.com.cn

地址：廣州市天河區工業園科韻路18號軟件園大樓第6層

### 馬來西亞 Compusonic Computer Centre

電話：(60)4-2827268,2827269

傳真：(60)4-2825258

E-Mail：wyleng@pc.jaring.my

地址：106-B, Tan Sri Teh Ewe Lim Road, 11600 Penang

### 新加坡 Longrand Electronics (S) Pte Ltd.

電話：(65)63423466

傳真：(65)63420577

E-Mail：tech@longrand.com.hk

地址：150, Kampong Ampat, #04-04A KA Centre, Singapore 368324.

### 美國 Alestron, Inc

電話：1-650-9698535

傳真：1-650-9698545

E-Mail：penpower@alestron.com

地址：2158 Old Middlefield Way Mountain View, CA 94043 U.S.A

### 加拿大 ACCA Computers Inc.

電話：1-604-278-6227

傳真：1-604-278-8627

E-Mail：info@pen-power.com

地址：Unit 8, 3671 Viking Way, Richmond, B.C. V6V 2J5