

蒙恬手機控 使用手冊

版本：v1.0

出版日期：2017年9月

蒙恬科技用戶授權協議

本許可協議為蒙恬科技股份有限公司（以下簡稱「蒙恬公司」）授予您合法使用（「本產品」）之協議書，如果您不同意此協議中的任何條款，請不要使用「本產品」或安裝拷貝本產品之軟體。您於使用「本產品」時，視同接受並充分了解本授權書內容。

1、智慧財產權

「本產品」包含之硬體設備、軟體、交付物及包裝內含之資料與文件之一切智慧財產權（包括但不限於著作權等）均為「蒙恬公司」所有，並受相關法令所保護。

2、授權使用權

您僅被授權於單一伺服器及您購買數量的用戶端使用「本產品」，不得同時於該伺服器外使用「本產品」。

3、拷貝權限

「本產品」之軟體及其所附文件均為「蒙恬公司」之產品，其版權為「蒙恬公司」所有。「蒙恬公司」僅授權您基於備份用途複製「本產品」之軟體乙份供您備分留存之用，其它複製行為一律禁止。

您不得將「本產品」出售、出租、拆解、還原工程、複製、翻譯、改編、衍生，或以任何其它方式取得原始碼，亦不得將「本產品」用於本協議規定以外之用途。

4、額外之使用授權

若「本產品」之軟體需增加用戶端使用，請洽「蒙恬公司」或當地總代理商，另外購買額外之使用授權。

5、賠償責任

您同意承擔「蒙恬公司」因您違反本協議所生之一切損失、成本支出、債務、和解金額或費用（包括但不限於律師費用），並保證將賠償「蒙恬公司」前開費用。

6、不承諾擔保與免責條款

「本產品」係經過「蒙恬公司」嚴謹的開發及嚴格測試後始發布，但「蒙恬公司」仍無法測試所有情形的排列組合的軟硬體環境，故「蒙恬公司」無法承諾亦無法擔保您在使用「本產品」或安裝及執行「本產品」之軟體時，完全沒有任何的資料遺失、損壞，或者其他種類損失的風險，您必須瞭解使用「本產品」過程中所要承擔的風險。

「蒙恬公司」按照法律的最大許可限度，提供您「本產品」和任何對「本產品」的支援服務。但「蒙恬公司」不擔保「本產品」之硬體、軟體及包裝內含之資料沒有任何缺陷或錯誤。

「蒙恬公司」對於任何間接的、特殊的、偶發的而引起的損害，包括但不限於利潤的損失、商譽的損害、資料損失、工作中斷、當機或故障、及其他商業上使用「本產品」帶來的商業危害或損失不負責任。蒙恬公司就本產品亦 承擔其他保證，包括但 限於適售

性、特定目的之適用性、未侵害第三方權利，或隱藏瑕疵。您應在簽訂本協議時，根據自身的經驗、技能與判斷評估本產品，並確認「本產品」符合您之需求。

「蒙恬公司」對於下列情況不負任何責任：(1) 「本產品」因外部原因所引起之合理且正常的損耗、故意損壞、損壞、瑕疵、失靈或故障導致的任何瑕疵，包括事故、濫用、不當使用、電力問題、疏忽、非正常工作條件、未遵守蒙恬公司的指令、未經蒙恬公司批准對產品或軟體的不當使用或變更、修改、調整或修理、非蒙恬公司授權的維修、未按產品或軟體的操作指示進行使用、存儲或安裝、未進行所需的預防性維護、天災、火災、水災、戰爭、暴力行為或任何類似事件；(2) 丟失或改變密碼或序號的產品；(3) 蒙恬公司人員或經蒙恬公司授權的人員以外的其他任何人試圖調整、修理或支援「本產品」或其軟體以及由於使用非由蒙恬公司提供的零組件及元件造成的問題。

「蒙恬公司」並未授權將本產品使用於生命維持設備及其配件，亦未授權使用本產品於因產品故障或瑕疵可能造成使人身受傷或死亡情況的一切相關應用。「蒙恬公司」對任何人的死亡或傷害、對任何物的損害或產品被應用在（包括但不限於）軍事或軍事相關設備、交通控制設備、災害預防系統和醫療或醫療相關設備免除一切責任。

7. 第三方提供物

「本產品」可能允許您存取第三方內容、軟體應用程式及資料服務（包括多樣化網路應用程式），並與之互通（「第三方提供物」）。您對於任何「第三方提供物」（包括任何商品、服務或資訊）之存取及使用，以該第三方提供物所約定之相關條款及其所屬國家的著作權法為準據法。

「第三方提供物」不歸「蒙恬公司」所有或提供。「第三方提供物」得隨時因任何理由修改或停止提供，「蒙恬公司」不會控制、為其背書或接受「第三方提供物」的責任。您與任何第三方就「第三方提供物」所達成的任何協議，包括該方的隱私權政策和您個人資訊的使用，商品及服務的交付和付款及與該等交易有關的任何其他條款、條件、保證或聲明，概屬您與該第三者之間的行為。您應自行承擔使用「第三方提供物」的全部風險。

8、責任的限制和賠償

儘管您可能由於任何原因引起一些損壞，「蒙恬公司」基於本協議，對您的賠償責任僅限於您已支付「本產品」的費用額度內。

在任何情況下，即使是蒙恬公司有知悉發生損失的可能性，「蒙恬公司」亦不對該知悉之可能性負擔任何損失責任。

9、禁止轉授權

您基於本協議所獲得之授權許可，不得再行轉讓或轉授權他人使用「本產品」。

10、合意管轄

關於本協議書所生之爭議，蒙恬公司及您均同意以蒙恬公司所在地之法院為第一審管

轄法院。

11、其他

本協議書中如有任何條款不具法律效力，並不會影響其他條款的有效性，以及其他條款在法律上的執行效力。

「本產品」若因原版光碟於正常使用下有任何汙損、毀壞，導致無法執行時，「蒙恬公司」將免費為您更換。

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CE Warning

Hereby, PenPower, declares that this WorldPenScan X is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

目錄

第一章 軟體安裝	1-1
1.1 手機端軟體安裝	1-1
1.1.1 Android手機端操作 (透過Google Play下載APP).....	1-1
1.1.2 iPhone端操作 (透過APP Store下載APP)	1-1
1.2 電腦端軟體安裝	1-2
第二章 開始使用	2-1
2.1 語音輸入功能	2-1
2.2 翻譯功能	2-2
2.3 滑鼠功能	2-3
2.4 投影片簡報功能	2-3
2.5 文件簽名功能	2-4
2.6 語音筆記功能	2-6
第三章 軟體設定	3-1
3.1 Windows / Mac	3-1
3.2 Android / iPhone	3-1

本產品於生產包裝時，軟體可能已更新版本，若您的軟體畫面與使用手冊內容不符，請以您安裝後的最新畫面為主。

改版紀錄

v1.0.0

2017年 第一版。

第一章 軟體安裝

1.1 手機端軟體安裝

1.1.1 Android手機端操作 (透過Google Play下載APP)

請在Google Play中搜尋〔蒙恬手機控〕，找到後點擊安裝即可。或是您可以用手機掃描下方QR Code，即可連結到安裝畫面。




1.1.2 iPhone端操作 (透過APP Store下載APP)

請在APP Store中搜尋〔蒙恬手機控〕，找到後點擊安裝即可。或是您可以用手機掃描下方的QR Code，即可連結到安裝畫面。



1.2 電腦端軟體安裝

請將蒙恬手機控 USB 藍芽接收器接上電腦，然後開啟手機上蒙恬手機控 APP，此時您的手機會要求開啟藍芽功能，請確認藍芽功能有開啟。

首次執行 APP 會出現電腦軟體下載指引，請依說明步驟來安裝電腦軟體，或是您可於之後點選 APP 上的  / [設定] / [電腦軟體下載指引] 來進行電腦軟體安裝。



若您無法依指引正常安裝，請根據您的電腦系統至以下網址下載蒙恬手機控電腦軟體。

Windows: <http://mobile.penpower.net/download/Phone2PCW>

Mac: <http://mobile.penpower.net/download/Phone2PCM>



第二章 開始使用


使用蒙恬手機控時，請記得先開啟電腦端的軟體，再開啟手機上蒙恬手機控 APP；此時您的手機一樣會要求開啟藍芽功能，而藍芽開啟後手機將會自動跟接收器連線。

連線後您會看到電腦端軟體上出現〔連線成功〕的訊息，且 APP 的藍芽圖示會從變成。

在使用過程中，手機端會需要網路連線，如果您的手機行動網路有流量限制，請改連 Wi-Fi 來取得更好的使用體驗，也可避免長時間使用後可用網路流量的減少。




2.1 語音輸入功能

請點選 APP 上的 語音輸入，此時電腦端軟體的麥克風圖示會亮起，並會出現〔簡易編輯功能列〕供您搭配使用來編輯所輸入的文句；



請開啟您要輸入的文字編輯軟體，如 MS Word，且將游標點擊至輸入區中。

• Android 手機操作



1. 選擇語音輸入模式，再點選畫面上語系按鈕來選擇要輸入並辨識的語系。
2. 點選麥克風圖示後，當麥克風圖示變成綠色時，即可開始對著手機麥克風講話；如手機偵測到您說話停頓，或是講到一定長度時，麥克風圖示會自動變成紅色並進行聲音辨識，這時請待辨識結束後，麥克風圖示變成綠色後再說下一句。

麥克風圖示 (綠色)：開始說話。




麥克風圖示 (紅色)：停止說話，進行語音辨識中。

小秘訣：您隨時可點選麥克風圖示來暫停或重新開始說話。

3. 如果想要用打字的方式來將文字傳送到電腦，請選擇手寫 / 鍵盤輸入模式


- ，再點一下空白畫面以喚起手機鍵盤，即可使用鍵盤打字。
- 點選右上方 ，可切換手動 / 自動送字模式；手動模式下請記得要點選畫面中的〔送出〕按鈕才會把結果送出到電腦。
 - 〔簡易編輯功能列〕可以幫您在文字編輯軟體上快速切換文字的全形 / 半形、輸入常用標點符號以及插入空格等，方便您完整所輸入的內容。


• iPhone 操作

- 選擇語音輸入模式 ，再點選畫面上語系按鈕  來選擇要輸入並辨識的語系。
- 點選麥克風圖示  後，當麥克風圖示變成綠色時，即可開始對著手機麥克風講話，且會即時進行辨識；當講完時，請按〔送出〕按鈕來將結果傳送到電腦上。


注意：iPhone 上講話收音的長度最長約 40 秒，之後即不再收音，請先將現有結果送出後再按麥克風圖示來講話。

2.2 翻譯功能

- 電腦上點選蒙恬手機控軟體的 ，然後先於畫面上方選擇即將輸入的語系種類，再於畫面下方選擇想要翻譯的系統語系種類。
- 請參考前面〔語音輸入〕功能的操作方式，一樣使用語音輸入的功能，然後將滑鼠游標點擊到上方的翻譯來源窗格中，程式會自動把行動裝置上的辨識結果傳送到翻譯視窗上，即能看到翻譯的結果。






小秘訣：


- 翻譯時要正確輸入標點符號，才能取得最佳的翻譯結果，除了透過〔簡易編輯功能列〕來輸入，您也可以搭配電腦端軟體設定中的〔特定符號自動轉換〕功能來口說標點符號。
- 如要離開翻譯模式，請點選軟體視窗下緣的〔隱藏〕按鈕即可。





2.3 滑鼠功能

蒙恬手機控也提供滑鼠功能，無論您是坐在沙發上聽音樂、躺在床上看影片，遠距離也能透過手機遠端遙控電腦，享受舒服便利的生活。

1. 請點擊 APP 上的滑鼠控制，此時無須開啟電腦端軟體即可把手機當滑鼠，透過螢幕中間操作區塊來控制電腦。
2. 畫面下方提供滑鼠左右鍵的對應按鈕，而直接單擊或雙擊螢幕中間操作區塊也能對應到滑鼠左鍵單擊或雙擊的功能。

2.4 投影片簡報功能




另外簡報控制可讓您把手機當成簡報器來操作投影片。(電腦端軟體需開啟)

1. 手機 APP 開啟簡報功能後，電腦端軟體的簡報圖示會亮起，請選擇您所使用的簡報工具，例如 MS PowerPoint 軟體，並選擇您的螢幕長寬比例類型；如果有需要倒數計時的提醒，請開啟〔計時功能〕功能，並點來設定倒數時間的長度。
2. 設定好後點擊下方〔START〕按鈕，即會讓電腦上已開啟的投影片進入簡報模式；此時您可以長按螢幕中間操作區塊，來啟動〔雷射筆〕功能，並用手在操作區塊上左滑／右滑來切換投影片的下一頁／上一頁。
3. 如需暫時關閉投影片來讓聽眾將注意力集中在解說者，可點擊右上方按鈕來將投影片暫時黑屏，再按一次即可回復。
4. 如要離開簡報模式，點選左上方按鈕即可。

2.5 文件簽名功能

文件簽名可讓您在 PDF、Word、Excel 等格式檔案中簽名，也能將文件拍照後進行簽名，方便您快速簽屬文件。

• 開始簽名


1. 手機端 APP 開啟  簽名功能後，電腦端軟體的簽名圖示  會亮起，請點擊 APP 主畫面  按鈕開始簽名。

注意：Windows 上只支援 Adobe v11.0.8 以上版本 / Foxit v6.0 以上版本 PDF 軟體；Mac 上只支援 Adobe DC 版本 PDF 軟體。如搭配 MS Office 2007 Windows 版本簽名的話，請先將其更新至 Service Pack 3 套件。


2. 您可以更換筆跡的粗細  及顏色 ，如不要此次簽名的話點擊  即可重來。









3. 簽完名後，點擊右上角的〔送出〕，即可在文件上看到您的簽名，您可以將簽名縮放並拖曳到想要放置的位置，並將文件存檔。



• 簽名樣板

在簽名後，您可以點選  來設定簽名樣板，並選擇是否要附加簽名日期或數位姓名。

1. 首先點選  來設定〔數位姓名〕，之後點選  可以在簽名上附加簽名日期，或點選  來附加數位姓名。這時點選  可以將附加的數位姓名及簽名日期的字體改為〔粗體〕、〔斜體〕或加〔底線〕，也能點選  來替換數位姓名及簽名日期的前後順序。

2. 另外您可以透過點擊 後來拖拉邊框以縮放數位姓名及簽名日期的顯示大小，或按住數位姓名及簽名日期來調整其位置。






注意：若是使用 Adobe PDF 文件軟體來開啟欲簽名的文件的話，數位姓名及簽名日期的擺放位置及大小則不會參考樣板設定，而是會以浮水印（如下圖）的方式呈現。



• 其他資訊

〔其他資訊〕功能可以讓您快速送出常用的文字項目。











1. 請於簽名功能主畫面中點選，然後點擊〔編輯〕來設定常用的文字；預設會有〔姓名〕、〔地址〕及〔公司名稱〕項目。〔姓名〕項目中的內容即是簽名樣版中所設定的數位姓名，請點擊任一欄位來新增該欄位資訊。
2. 另外點擊右上的可以增加常用資訊欄位；如要刪除欄位的話點選即可。
3. 之後在簽屬文件或是編寫文件時，您只要進入此列表，並單擊要插入的項目旁邊的〔送出〕，即能幫您快速將該資訊插入到文件中。
4. 當您是搭配 Adobe PDF 軟體來使用時，請先點擊 Adobe PDF 軟體上的〔填寫和簽屬〕功能，然後再點選〔新增文字〕項目，並將滑鼠游標點擊至您要輸入文字資訊的地方，再點擊手機上要送出的文字項目，即可完成輸入。



• 文件數位化及簽名


蒙恬手機控也提供拍照簽名的功能，您可將要簽名的文件拍照起來，透過軟體





將照片轉成 PDF 檔案，並經由雲端儲存空間傳送到電腦上來讓您進行簽名。

1. 請點擊簽名功能主畫面中的  來開啟拍照功能，此時您可以先點選 ，來開啟閃光燈 、自動亮化 、自動裁切  的功能。
2. 拍完文件後，點擊  跟  將照片旋轉，或是點  將照片變為灰階或黑白；如果要放棄重拍的話請點 。
3. 調整好照片時請點選右上角的〔完成〕來儲存照片，如要繼續新增照片的話請點 ，您會看到右上角有已拍攝的數量。
4. 點擊〔完成〕後，會跳出〔Dropbox〕與〔Google Drive〕的選項，請選擇您欲使用的雲端儲存空間。第一次使用時會要求登入所選擇的雲端空間，登入後即會透過選擇的雲端空間即時將文件檔案傳到電腦中。
5. 當文件傳送到 Windows 電腦後，手機端會自動進入簽名畫面，此時您即可開始在此文件上進行簽名或插入常用文字資訊；而在 Mac 上會透過網頁開啟 PDF 檔案，請另存 PDF 檔案下來再進行簽名動作。
6. 您所使用過的文件跟簽名圖檔，在 Windows 上，會儲存在電腦中〔我的文件〕的 Phone2PC 資料夾中；而在 Mac 上，會儲存於〔我的最愛〕中的〔我的所有檔案〕裡。

小秘訣：如要更換雲端儲存空間或更換登入帳號，請於 APP 主畫面點選 ，來登出現有使用的雲端儲存空間，即可再重新登入。

2.6 語音筆記功能

當您在訪談或聽課時，語音筆記功能可以幫您錄下音檔，並將音檔傳送至電腦來轉換成可編輯的文字，方便您寫報告或是打逐字稿。**在辨識錄音檔前，請先點選電腦軟體上的 ，此時會要求您安裝額外的必要元件，請依照畫面指示來完成安裝。**

1. 請點選 APP 上的  語音筆記，並點選錄音按鈕  來開始錄音，而再按一次該按鈕可暫停錄音；如要放棄錄音，請點 。
2. 錄音結束後，請點選下方〔完成〕按鈕，即會自動幫您將錄音檔儲存到手機預設路徑，並詢問是否要傳送到電腦做辨識。
3. 如果您要辨識當下錄製好的檔案，請點選〔傳送至電腦〕按鈕，並設定好〔辨識語言〕，此時 APP 會提醒您您要連接 Wi-Fi 來建立檔案傳送路線。
4. 承上，如果您不要立即傳送到電腦來做辨識的話，點選〔取消〕即可，錄音檔一樣會幫您存在於手機中，而之後可點 APP〔語音筆記〕畫面中的  來選擇錄音檔來傳送。

小秘訣：

- Android 手機在選擇錄音檔時，點選即可聆聽錄音檔內容，而 iPhone 可點擊下方〔播放〕按鈕

來聆聽。

- 在 iPhone 上，如果您要刪除錄音檔，請在上述第 4 點的選擇錄音檔畫面中，從右向左滑動該錄音檔，即可看到〔刪除〕按鈕；而在 Android 手機上要刪除檔案，請用手機中的檔案總管開啟〔根目錄 \ sdcard \ Phone2PC 資料夾〕來刪除檔案。
5. 要傳送錄音檔到電腦時，請先將手機連線到 Wi-Fi 網路，並填入畫面上所顯示相同的 Wi-Fi 名稱的密碼，再點擊〔GO〕按鈕。






注意：當電腦端出現防火牆的詢問視窗時，請點選〔允許〕來允許傳送路線的建立。

6. 此時蒙恬手機控的電腦端軟體會自動幫您把電腦網路切換到與手機所連接的同一個 Wi-Fi 網路（電腦 Wi-Fi 功能需先開啟），並建立檔案的傳送路線。
7. 承上，如果電腦沒有無線網路功能，只要電腦所連接的網路是跟手機所連接的 Wi-Fi 網路，是同一個區域網路的網段就可以使用，而且不需輸入任何的 Wi-Fi 密碼，直接點選〔GO〕按鈕來繼續。
8. 當傳送路線建立後，手機上的錄音檔會傳送到電腦上，並依照您所設定的辨識語系去進行辨識，然後顯示出辨識結果供您確認。

提醒：


- 如果您因任何問題無法成功建立連線，請將手機錄音檔複製到電腦中，然後在蒙恬手機控電腦端軟體的〔語音筆記〕頁面點選來選擇要辨識的錄音檔，再選擇好〔辨識語言〕，即會開始進行辨識。
 - 承上，在 iPhone 上，請透過 iTunes 軟體來取得錄音檔；Android 手機上，請在根目錄 \ sdcard \ Phone2PC 資料夾中取得錄音檔。
9. 如果有辨識錯誤的文字需要修改，請點選該文字段落，即會開啟編輯格窗供您修正，您可以點選左下角的播放按鈕重聽錄音檔內容來確認錄音內容；修改完成後點選〔完成〕按鈕即可完成編輯。

注意：考量到錄音檔傳送跟電腦端辨識效能，建議每次最長錄音時間為 60 分鐘，音量太小或音源不清晰等狀況皆會影響辨識效果。

10. 確認過的辨識內容，您可以點選上方的來將辨識內容存檔，或開啟文字編輯軟體如 MS Word，然後將游標點在 MS Word 上後，再點選軟體上，即會幫您將辨識結果送出到 MS Word 上做其他應用。
11. 將滑鼠游標移到辨識結果上方的，會顯示現在辨識的錄音檔資訊，您可以點選旁邊的按鈕來播放此錄音檔，或是點按鈕來開啟此錄音檔傳到電腦後的儲存位置。

第三章 軟體設定

3.1 Windows / Mac

請點選電腦端軟體右上角的來開啟軟體設定。

1. 在〔一般〕頁面，您可選擇介面顯示語系，變更語音檔案的存放位置，以及設定是否蒙恬手機控軟體要隨著系統開機時自動開啟。
2. 在〔語音筆記〕頁面，您可以變更語音檔辨識時要使用的辨識語言種類，您可挑選常用的語系，並變更他的排列順序；另外您也可以在此變更使用的語音辨識引擎。
3. 在〔整句翻譯〕頁面，您可以在此變更要使用的翻譯引擎。
4. 在〔聽寫輸入〕頁面，您可以調整翻譯文字框中的字體顯示大小 (Mac 軟體尚未支援)，也可以設定是否要勾選〔特定符號自動轉換〕：
 - 一旦勾選〔特定符號自動轉換〕功能，程式會自動將標點符號發音的辨識結果轉換成文字，例如會將辨識結果中的〔問號〕文字轉換成〔？〕，以方便您在語音輸入或語音翻譯時快速輸入標點符號。
 - 另外〔特定符號自動轉換〕也支援簡單的語音操作，例如可您說〔往前刪除〕，則程式即會幫您執行〔Backspace〕的動作。
 - 詳細可轉換的符號跟命令句請點擊〔語音符號/命令列表〕按鈕來觀看。
5. 在〔簽名設定〕頁面，如果有勾選〔填入表格框內〕，則當您在 MS Word 或 Excel 的表格中簽名時，送出的簽名會自動以表格框的大小來顯示。

3.2 Android / iPhone

點選畫面右上方的按鈕，即可打開選單。

1. 搜尋藍芽接收器：搜尋並列出附近可連線的蒙恬手機控裝置，點擊想要使用的裝置即可連線。
2. 忘記此裝置：點此選項來忘記已連線配對過的蒙恬手機控裝置，以便進行跟其他裝置的連線。

3. 電腦軟體下載指引：開啟電腦軟體下載指引來幫助下載。
4. 電腦連線測試：藍芽連線後點擊此選項，PC 端軟體會出現連線成功的訊息，如沒有出現的話請檢查硬體之間的連接是否正確。
5. 設定 (僅 Android 平台) :
 - 語音引擎設定：可選擇要使用 Google 語音辨識或是百度語音辨識。
 - 辨識語言管理：讓您管理手機上離線語音辨識的種類。
 - 聽寫音效：可開啟或關閉在語音輸入時的音效，此音效用途為方便您辨別手機當下的語音輸入狀態是處於收音或是辨識中。
 - 語音筆記定位：開啟後，會將定位所在位置加在錄音檔檔名上供辨別。
 - 開啟錄音檔資料夾：幫您開啟錄音檔所存放的資料夾位置。

蒙恬手機控 使用手冊

出品：蒙恬科技股份有限公司

版次：2017年9月